

Manual de Instrucciones Cerradura de Código Numérico 6600-78

Lea atentamente este manual antes de iniciar la utilización de la cerradura.

Introducción al producto

Nota importante: La contraseña maestra original es "111111" (Por favor altere la contraseña maestra cuando utilice la cerradura por primera vez). La contraseña maestra debe tener 6 dígitos.

1. La cerradura tiene capacidad para 200 contraseñas.
2. La contraseña maestra es la contraseña de gestión con mayor autoridad. A través de la contraseña maestra, usted puede adicionar utilizadores, activar o desactivar la función de abertura con un solo dígito.
3. Cuando oiga "di di di di di di " seis sonidos de aviso de la cerradura, por favor cambie las baterías a tiempo.
4. Existe una tecla "reset" por debajo de la caja de las baterías. Presione esta tecla para restaurar los valores de fábrica de la contraseña maestra "111111". Si presiona esta tecla continuamente por más de 2 segundos, la cerradura retomará las condiciones originales de fábrica, restaura la contraseña maestra original "111111" y elimina todas las sub-contraseñas.

Funciones operacionales

1. Operación de abertura
 - Introduzca directamente la contraseña de 6 dígitos correcta. Si la contraseña está correcta la luz verde se va a encender. Abra en 5 segundos.
2. Adicionar contraseña
 - Presione: ##
 - Introduzca: Contraseña maestra
 - Presiones: #**
 - Introduzca: Código de Identificación del utilizador (3 dígitos entre 001 y 199)
 - Introduzca: Contraseña del utilizador (código de 6 dígitos)
 - Re-introduzca: Contraseña del utilizador (los mismos 6 dígitos anteriores)
3. Cambio de la contraseña (contraseña maestra y contraseña de utilizador)
 - Presione: ##
 - Introduzca: Contraseña que desea alterar
 - Presione: ***
 - Introduzca: Nueva contraseña (6 dígitos)
 - Re-introduzca: Nueva contraseña
4. Eliminar contraseña (la contraseña maestra no puede ser apagada)
 - Presione: ##
 - Introduzca: Contraseña maestra (6 dígitos)
 - Presione: *#*
 - Introduzca: Código de identificación del utilizador (3 dígitos, entre 001 y 199)
 - Re-introduzca: Código de identificación del utilizador (3 dígitos, entre 001 y 199)

5. Activar la función de abertura con una sola tecla

- Presione: ##
- Introduzca: Contraseña maestra (6 dígitos)
- Presione: ###
- Presione: ###

6. Desactivar a función de abertura con una tecla

- Presione: ##
- Introduzca: Contraseña maestra (6 dígitos)
- Presione: ###
- Presione: ###

7. Acertar la fecha

- Presione: ##
- Introduzca: Contraseña maestra (6 dígitos)
- Presione: ##*
- Introduzca: AñoMesDía
- Introduzca: AñoMesDía (Ejemplo: si la fecha es: 1 de octubre del 2004 introducir "041001")

8. Acertar as horas

- Presione: ##
- Introduzca: Contraseña maestra (6 dígitos)
- Presione: #*#
- Introduzca: HoraMinutos
- Introduzca: HoraMinutos (Ejemplo: si fuesen las 14:05 introducir "1405")

Nota: El horario debe ser de 24 horas

9. Gravar el horario válido

- Presione: ##
- Introduzca: Contraseña maestra (6 dígitos)
- Presione: *###
- Introduzca: Horario de inicio
- Introduzca: Horario de cierre
- Introduzca: Horario de inicio
- Introduzca: Horario de cierre

Ejemplo: Si el horario fuese de las 8:00 hasta las 16:00, introduzca: "08001800" + "08001800"

10. Apagar el horario válido

- Considerar que el horario de inicio y de cierre son iguales.

Ejemplo: Considerando que el horario de inicio es 00:00 e que el horario de cierre es 00:00, la operación deber ser así: "##" + Contraseña Maestra + "*###" + "00000000" + "00000000"

Nota: Cuando introduzca un nuevo utilizador, por favor anote el Código de Identificación del Utilizador. Así, cuando necesite cancelar ese utilizador lo puede hacer individualmente, de lo contrario tendrá que reprogramar la cerradura nuevamente por completo.